

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	YANGIN DOLAPLARI KULLANMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu AD.TL.76	Yayın tarihi 07.12.2017	Revizyon No 01	Revizyon tarihi 03.06.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

1.AMAÇ

Yangın dolaplarının kullanımının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2.KAPSAM

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde çalışan tüm personeli kapsar.

3.KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5.SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve tüm personel sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

6.1.1.Yangın anında makarayı kendinize çekerek dolabın dışına çıkarınız.

5.1.2.Sis başını makara üstüne sabitleyen çift aydan kurtarınız ve hortumu sis başından tutarak çekiniz.(Makaranın 180 derece yön değiştirme kabiliyeti vardır)

6.1.3.Sis başını yangın mahallinde alevin dibine doğru tutunuz ve ok yönünde açınız.

6.1.4.İlk açma (yarım strok) su düz atış yapar.

6.1.5.Sis başını tam açarak yağmurlama konumuna getiriniz.

6.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

Teknik servis personeli hastanedeki tüm makine ve cihazların hastane içi bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler, birimlerden planlı bakım dışında onarım talepleri ise "BAKIM/ONARIM/KALİBRASYON İSTEK FORMU" ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU"na işlenir. Arıza durumunda cihazın üzerine "KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ" asılır.

6.3.Yangın Dolaplarının Bakımı

6.3.1.Yangın dolapları kontrol formu yılda iki kere teknik servis elamanlarıınca doldurulur.

6.3.2. Eksiklikler tespit edilir ise düzeltilmesi için gerekli çalışma yapılır.