

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	JENERATÖR BAKIM TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu TY.TL.91	Yayın tarihi 07.12.2017	Revizyon No 1	Revizyon tarihi 03.06.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

1.AMAÇ

Fakültemizde bulunan jeneratörlerin bakımlarının yapılabilmesi,

2.KAPSAM

SÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bulunan jeneratörleri kapsar.

3.KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5.SORUMLULAR

Teknik Hizmetler Birimi sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

Jeneratör aylık olarak kontrol edilecektir. Yapılan kontroller kayıt altına alınacaktır.

6.1.Jeneratörün Bakımında Yapılacak İşlemler:

6.1.1.Mazot deposunun doluluğu kontrol edilir.

6.1.2.Radyatör suyunun doluluğu kontrol edilir.

6.1.3.Isıtıcı kontrol edilir.

6.1.4.Motor yağı kontrol edilir.

6.1.5.Akü şarjı kontrol edilir.

6.1.6.Jeneratörün devreye giriş ve çıkış zamanları ölçülür. Devreye girişi 10 saniyenin altında olmalıdır.

6.1.7.Jeneratör iki yılda bir yetkili servisi tarafından tam bir bakımdan geçirilmeli, motor yağı ve filtreleri değiştirilmelidir.

6.1.8.Jeneratör kumanda paneli üzerinde bulunan dijital ekrandan devre dışı ve devre içi olduğu zamanlara ait veriler okunmalı ve herhangi bir aksaklık bulunmadığından emin olunmalıdır. Eğer bir arıza söz konusu ise yetkili servisi ile irtibata geçilmelidir.

6.2. Cihazın Bakımı

6.2.1.Teknik servis personeli fakültemizdeki tüm makine ve cihazların bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2.Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler.